


				Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					



1. Прутки приварить к фланцу.
2. Косынки приварить к трубе электродами "С"
3. Трубопровод зачистить до металлического блеска, грунтовать грунтовкой ГФ-021 и покрыть алюминиевой краской АЛ-177 в 2 слоя.